

SCHEDA TECNICA

Data emissione dic-19

Rev. 01

PRODOTTO VASCHETTE DI LAVAGGIO DA BANCO

CODICE 412 003 141-412 003 200

Vaschetta per lavaggio da banco per la facile pulizia di piccoli componenti.

Vengono utilizzati per pulire con solventi pezzi di piccole dimensioni. Il piatto rompifiamma si immerge con il pezzo. Agitare per pulire; la molla riporta a galla il piatto dopo il risciacquo. Il piatto, con la sua configurazione forata, ha anche la funzione di rompifiamma, in acciaio cadmiato. Il coperchio incernierato è a chiusura rapida onde evitare



evaporazione. I bordi interni sono protetti in modo da evitare danni alle mani. Il coperchio rimane normalmente aperto (pur potendosi chiudere manualmente per evitare l'evaporazione). Un fusibile, fondendo a 70°C, provoca la chiusura automatica del coperchio in caso di incendio. Vengono costruite in acciaio piombato internamente. Norm./Appr./Cert.: FM

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Codice	Materiale	Dimensioni esterne (mm)	Diametro piatto (mm)	Volume (litri)	Peso (kg)
412 003 141	Acciaio	Ø 238 x h 114	191	4	2
412 003 200	Acciaio	Ø 292 x h 149	248	8	4

Le vaschette sono certificate FM:



MODALITÀ DI UTILIZZO

RIEMPIMENTO: Rimuovere il "cesto componenti e riempire il contenitore fino alla tacca di livello che indica la quantità di solvente desiderata: circa 1,9 litri al centro del corpo; circa 3,8 litri vicino al limite superiore del contenitore. Non riempire oltre la tacca di 3,8 litri. Per un rabbocco più rapido, abbassare la vaschetta. Rilasciare lentamente l'erogatore per evitare schizzi.

USO: Caricare i componenti da pulire direttamente sulla vaschetta o nel "cesto componenti" posizionato sullo schermo. Abbassare la vaschetta fino a che il liquido con ricopra i componenti. Rilasciarlo e farlo sgocciolare.

Quando viene impiegato il "cesto componenti" mantenerlo con le impugnature in modo tale da spingere verso il basso l'erogatore ed evitare il contatto delle mani con il liquido.

Per fermare il coperchio del contenitore da banco sul dispositivo di arresto, privo di ostruzioni in modo tale che possa essere immediatamente chiuso in qualunque momento.

PULIZIA: è possibile pulire il contenitore accuratamente. Far ruotare il bordo intorno allo schermo in qualunque senso ino a che le tacche del bordo siano libere dalle 4 clip di bloccaggio poste sulle



SCHEDA TECNICA

Data emissione dic-19

Rev. 01

impugnature. Sollevare il bordo e rimuovere la vaschetta e la molla. Nel rimontaggio accertarsi che il bordo venga ruotato in modo tale che le 4 clip fermino le rispettive tacche.

PEZZI DI RICAMBIO: sono disponibili i seguenti pezzi di ricambio. In molti casi potrebbe essere consigliabile approvvigionarsi di più di un "cesto componenti" per ogni contenitore da banco in modo tale da consentire una manipolazione più rapida di oggetti molto piccoli. A tal fine il "cesto componenti" presente nell'elenco in basso è fornito di impugnature pieghevoli.

N. Pezzo	<u>Descrizione</u>
11171	Cesto componenti, completo
11302	Bordo di bloccaggio
11303	Vaschetta per contenitore
11304	Molla

NOTE

--