

<b>Prodotto</b>	<u>ARMADI DI SICUREZZA PER LIQUIDI PERICOLOSI</u>				
<b>Codice</b>	410 000 560 - 410 000 561 410 000 562 - 410 000 563				
<b>Foto prodotto/disegno tecnico</b>					
<b>Descrizione</b>	Armadi ad una o due ante battenti progettati per lo stoccaggio in sicurezza di sostanze pericolose o nocive per l'ambiente. Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell'ambito dell'igiene, della sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08).				
<b>Materiale</b>	Ha una struttura monoblocco completamente in lamiera d'acciaio dello spessore 7-8/10 con verniciatura a polvere, Giallo RAL 1004 che, oltre a conferirgli una forte resistenza all'usura, ne migliora notevolmente la qualità estetica.				
<b>Dimensioni</b>	<b>CODICE</b>	<b>DIM. EST. LxPxH (mm)</b>	<b>DIM. UTILI LxPxH (mm)</b>	<b>RIPIANI</b>	<b>CAPACITÀ VASCA</b>
	410 000 560	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1735	4	40 Lt
	410 000 561	1000 x 500 x 1000	920 x 480 x 735	2	40 Lt
	410 000 562	530 x 500 x 2000	450 x 480 x 1735	4	19 Lt
	410 000 563	530 x 500 x 1000	450 x 480 x 735	2	19 Lt

**AIRBANK srl**

 Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144  
 info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

<b>Caratteristiche</b>	<b>ANTE BATTENTI</b>	Rinforzate con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serrature con aste e maniglie
	<b>PIANI INTERNI</b>	Zincati e forati per lo sgocciolamento di eventuali perdite, corredate di 2 ganci e regolabili con passo mm 50
	<b>VASCHE DI CONTENIMENTO</b>	Verniciate a tenuta stagna, con bordo di mm 100 (h), posizionate sul fondo degli armadi e di facile estrazione per lo svuotamento
	<b>FERITOIE DI AREAZIONE</b>	Protette con griglie frangi-fiamma posizionate nei fianchi e sul cielo
	<b>ETICHETTE DI SEGNALETICA</b>	Adesive come da disposizioni del D.lgs. 81/2008
	<b>MESSA A TERRA</b>	Predisposizione sulle ante
<b>Elenco componenti</b>	Nr. 1 armadio per liquidi pericolosi	
<b>Montaggio e modalità di utilizzo</b>	-	
<b>Manutenzione</b>	<p>Si raccomanda, dopo un eventuale sversamento, di svuotare la vasca inferiore e di pulire bene eventuali tracce residue di sostanza con prodotti idonei da tutto l'armadio.</p> <p>Pulire la griglia di areazione per evitare che sporco e/o materiali non impediscano naturale areazione dell'armadio.</p>	
<b>Avvertenze</b>	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica	
<b>Note</b>	-	